



オプション品



モバイルバッテリー

モバイルバッテリーでのご使用の場合は合わせてハーネスもご用意ください。



ディスペンサー用
バッテリーハーネス



ACアダプター

一般家庭用の100V電源でご使用頂けます。
入力:AC100V 50/60Hz
出力:DC5.9V 1.8A コード長さ1.8m

仕 様		外観寸法図
項 目	内 容	
名 称	プロテゲートスマート ホワイト/ブラック	<p>単位：mm</p>
型 式	UD-5000PGS-W (ホワイト) UD-5000PGS-B (ブラック)	
外 形 寸 法	W360×D360×H1132mm	
製 品 質 量	約16kg (梱包、付属品、梱包部品、 使用液は除く)	
材 質	ブース、トレー、メッシュ：PP 外装材：鋼板	
電 源	単1アルカリ乾電池×4本	
手指センサー方式	赤外線センサー	
使用環境温度	5℃～40℃ (薬液に適切な流動性が 保たれていること)	
使用環境湿度	20%～85% (結露なきこと)	
吐 出 量	リキッド(スプレー)：約0.8mL/回、約1mL/回、 約1.5mL/回で設定可能 手指消毒ローション：約1mL/回	
使 用 液	当社指定の薬液	

品 名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
プロテゲートスマートホワイト UD-5000PGS-W	本体	1	41627	49-87696-41627-7
プロテゲートスマートブラック UD-5000PGS-B	本体	1	41628	49-87696-41628-4
ACアダプター	本体	1	47007	—
モバイルバッテリー	本体	1	—	—
ディスペンサー用バッテリーハーネス	本体	50	41626	49-87696-41626-0

**安全にご使用
いただくために**

- ご使用前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- プロテゲートスマート UD-5000PGS をご使用の際は、当社指定の使用液をご使用ください。指定以外の液をご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。
- その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
■ 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。
■ 記載内容は2023年6月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>

PROTEGATE
PROTEGATE SMART

Auto Hand Sanitizer

2色のカラーバリエーション

清潔感のホワイト、シックなブラックで
使用シーンに合わせてお選びいただけ
ます。

エントランスでの手指消毒に

建物の「顔」とも呼べるエントランスは、
お客様がステータスを感じる大切な出
会いの空間。その大切な空間で行われる
ニューノーマル(手指消毒)アクションに
プロテゲートスマートはシンプルデザイン
とマルチプル設計で利用者と提供者に
お応えします。



ホワイト

ブラック

PROTEGATE

PROTEGATE SMART

Auto Hand Sanitizer

シンプルデザインと 機能性を追求

使いやすさを追求したデザインでコードレスでどこでも設置が可能です。吐出量変更機能や予備ボトルの収納等、設置使用で求められる機能性を追及しました。



リキッドタイプとローションタイプの2種類のアアルコールに対応しています。



手を差し出すと動作アイコンが点灯します。



使用液に応じて吐出量を変更できます。
リキッド:0.8mL、1mL、1.5mL
ローション:1mL



大容量5Lボトルで交換回数を削減します。
※1mL吐出で約5,000回分
内部に予備ボトルが収納でき、
急な液切れ対応もスピーディーに行うことができます。



ルーバー構造で、溜まった液を見えなくし、メッシュ、トレーを取り外して洗浄が可能です。

電池・液の残量が少なくなるとランプが点灯し、お知らせします。*

※モバイルバッテリー・ACアダプターでの動作では電池切れ予告ランプ機能は作動しません。



使用液収納部はカギ付きです。


3つの給電方式
(乾電池、バッテリー、ACアダプター)で、
多様な場所に設置いただけます。

乾電池



標準は乾電池(アルカリ乾電池単一型4本)仕様です。
乾電池は別途お買い求めください。

バッテリー



対応バッテリーは別売オプション品です。対応品を別途お買い求めください。モバイルバッテリーでご使用の場合は、ディスペンサー用バッテリーハーネスが必要になります。

AC
アダプター



ACアダプターは別売オプション品です。